



GR

Καθαριστικό συμπυκνωτών

Καθαρίζει ακόμη και τους πιο επίμονους σκληρούς λεκέδες, καθιστώντας τα πηγία καθαρά και ορατά πιο λαμπερά.

Αραιώση: Κάθε συσκευασία καθαριστικού τζελ συμπυκνωτών σχεδιάστηκε για να παράγει 8 λίτρα αξιοποιήσιμου προϊόντος. Για να γίνει αυτό, ο ευκολότερος τρόπος είναι να ρίξετε ολόκληρο το φακελάκι στον πυθμένα του HydroSprayer και μετά να συμπληρώσετε νερό μέχρι το σημάδι 8L. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναμίξετε το προϊόν σε μικρότερες ποσότητες, σε αναλογία 1 μέρος προϊόντος προς 15 μέρη νερού. Μόλις προστεθεί νερό, το προϊόν θα είναι έτοιμο για χρήση σε 5 λεπτά.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το καθαριστικό τζελ συμπυκνωτών για τον καθαρισμό συμπυκνωτών, απενεργοποιήστε τη μονάδα και μονώστε τα ηλεκτρικά μέρη. Εφαρμόστε το αραιωμένο καθαριστικό τζελ συμπυκνωτών με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης ρυθμισμένο σε χοντρά σταγονίδια, ψεκάζοντας από κάτω, κατά πλάτος και πάνω.

Βεβαιωθείτε ότι η serpantina έχει υγρανθεί καλά και μετά αφήστε το προϊόν να δράσει για 10 λεπτά. Ύστερα από 10 λεπτά, ξεπλύνετε καλά τη serpantina με καθαρό νερό.

Η διαδικασία καθαρισμού είναι πιο αποτελεσματική αν ο συμπυκνωτής είναι ακόμα ζεστός. Φυλάσσεται όρθιο σε δροσερό, ξηρό χώρο.

Απόρριψη:

Προϊόν: Αποτέφρωση στην ξηρά

Δοχείο: Καθαρισμός με νερό. Απορρίπτεται ως κανονικό βιομηχανικό απόβλητο.

Μην επαναχρησιμοποιείτε το άδειο δοχείο.

Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές. Οι «οδηγίες χρήσης» είναι μόνο ενδεικτικές, η σωστή χρήση εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες. Στον βαθμό που επιτρέπεται, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που οφείλεται στη χρήση του. Υπό κανονικές συνθήκες δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται χημικά προϊόντα στο HydroSprayer®.

πιστοποιημένη εταιρεία

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

PT

Detergente para condensadores

Limpa até os resíduos persistentes e deixa as bobinas limpas e visivelmente mais brilhantes.

Diluição: Cada bolsa de gel detergente para condensadores foi concebida para preparar 8 litros de produto utilizável. A forma mais simples de o fazer é deitando toda a saqueta de gel no fundo do nosso HydroSprayer e, depois, encher com água até à marcação de 8 litros. Alternativamente, o produto pode ser misturado em volumes mais pequenos, utilizando 1 parte de produto para 15 partes de água. Depois de se adicionar a água, o produto estará pronto a usar em 5 minutos.

Para começar a usar o gel detergente para condensadores para realizar a limpeza de condensadores, desligue a unidade e isole os componentes elétricos. Aplique o gel detergente para condensadores diluído com um pulverizador de baixa pressão regulado para gotas grossas, trabalhando a partir do topo, a toda a largura e altura.

Molhe toda a serpentina; depois, deixe o produto atuar durante 10 minutos. Após 10 minutos, lave a serpentina minuciosamente com água limpa.

O processo de limpeza é mais eficaz se o condensador ainda estiver quente. Armazene em posição vertical num local seco e fresco.

Eliminação

Produto: Incineração em terra

Recipiente: Lave com água. Elimine como resíduos industriais normais. Não reutilize o recipiente vazio.

Este produto só deve ser usado por operadores com a devida formação.

As "instruções de utilização" são apenas recomendações; a utilização correta depende das circunstâncias. Na medida permitida, não será aceite qualquer responsabilidade por perdas resultantes da sua utilização. Por via de regra, não devem guardar-se quaisquer produtos químicos num HydroSprayer®.

Empresa certificada

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ΚΥΝΔΥΝΟΣ
PERICOLO
PERIGO
PELIGRO

Περιέχει Orthophosphoric Acid
Contiene Orthophosphoric Acid
Contém Orthophosphoric Acid
Contiene Orthophosphoric Acid

S010457R4

UFI: ANCG-S4T6-493C-C17E



IT

Detergente per condensatori

Pulisce anche i depositi più ostinati e incrostati, lasciando le serpentine pulite e visibilmente più lucenti

Diluzione: ogni bustina di gel detergente per condensatori è progettata per creare 8 l di prodotto pronto all'uso. Il modo più facile di procedere è versare tutto il contenuto del sacchetto di gel nella parte inferiore del nostro HydroSprayer e quindi riempirlo di acqua fino al segno di 8 litri. In alternativa, il prodotto può essere miscelato in volumi inferiori, usando 1 parte di prodotto per 15 parti di acqua. Una volta aggiunta l'acqua, il prodotto sarà pronto all'uso dopo 5 minuti.

Prima di iniziare a usare il gel detergente per condensatori, spegnere l'unità e isolare i componenti elettrici. Applicare il gel detergente per condensatori diluito con uno spruzzatore a bassa pressione, impostato su una nebulizzazione grossolana, partendo dal basso e proseguendo orizzontalmente e verso l'alto.

Assicurarsi che tutte le superfici della serpentina siano coperte di prodotto e quindi lasciarlo agire per 10 minuti. Dopo 10 minuti, sciacquare accuratamente la serpentina con acqua pulita.

Il processo di pulizia sarà più efficace se il condensatore è ancora caldo. Conservare in posizione verticale in un luogo fresco e asciutto.

Smaltimento:

Prodotto: incenerimento a terra

Contenitore: pulire con acqua. Smaltire come un normale rifiuto industriale. Non riutilizzare il contenitore vuoto.

Il prodotto deve essere utilizzato soltanto da operatori qualificati. Le "Prescrizioni d'uso" rappresentano semplici raccomandazioni; l'utilizzo corretto dipenderà dalle circostanze. Nei limiti consentiti, non si accetta alcuna responsabilità in caso di perdite legate al suo impiego. Ovviamente, nessun prodotto chimico deve essere conservato in un HydroSprayer®.

Azienda certificata

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ES

Limpiador para condensadores

Limpia incluso los depósitos con adherencias más resistentes y deja los serpentines limpios y visiblemente más brillantes

Dilución: Cada bolsa de gel limpiador para condensadores sirve para preparar 8 litros de producto listo para usar. La manera más fácil de hacerlo consiste en verter toda la bolsa de gel en un HydroSprayer vacío y después llenarlo con agua hasta la marca de 8 litros. Como alternativa, se puede preparar menos cantidad de producto, con una proporción de 1 parte de producto y 15 partes de agua. Una vez añadida el agua, el producto está listo para usar en 5 minutos.

Para comenzar a limpiar con el gel limpiador para condensadores, apague la unidad y aisle los componentes eléctricos. Aplique el gel limpiador para condensadores diluido mediante un pulverizador de baja presión con un ajuste de gota gruesa, desde abajo hacia arriba.

Asegúrese de que el serpentín quede completamente mojado y deje que el producto actúe durante 10 minutos. Una vez transcurridos 10 minutos, aclare minuciosamente el serpentín con agua limpia.

El proceso de limpieza será más eficaz si el condensador sigue caliente. Almacenar en vertical en un lugar frío y seco.

Tratamiento de residuos

Producto: Incineración en tierra


Envase: Limpiar con agua. Desechar como residuo industrial normal. No reutilizar el envase vacío.

Este producto solo debe ser utilizado por operarios capacitados. Las «instrucciones de uso» son solo recomendaciones; el uso correcto dependerá de las circunstancias. Declinamos toda responsabilidad, en la medida permitida, por las pérdidas provocadas por su uso. Por supuesto, no se debe almacenar ningún producto químico en un HydroSprayer®.

Empresa certificada

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



MADE IN UK



Nonfood Compounds Program Listed (K4)