



CZ **Čistič kondenzátorů**

Vyčistí i ty nejdolnější napečené nečistoty. Zanechává cívky čisté a viditelně jasnější. Nezpůsobuje degradaci hliníku ani mědina 8 litrů roztoku.

Ředění: Každý sáček s čisticím a dezinfekčním gelem pro kondenzátory je určen k výrobě 8 l použitelného přípravku. Nejjednodušší způsob, jak to provést, je vyprázdnit celý gelový sáček do prázdného postřikovače HydroSprayer a poté jej naplnit vodou až po značku 8 l. Případně lze přípravek namíchat v menším množství, a to z 1 dílu přípravku na 15 dílů vody. Po přidání vody je výrobek připraven k použití do 5 minut.

Chcete-li začít používat čisticí a dezinfekční gel pro kondenzátory na čištění kondenzátoru, vypněte jednotku a odpojte elektrickou síť. Zředěný čisticí a dezinfekční gel na kondenzátory aplikujte pomocí nízkotlakého rozprašovače nastaveného na hrubý rozprašovací vzor, a to zdola, napříč a nahoru.

Ujistěte se, že je cívka namočená, a poté nechte přípravek 10 minut působit. Po 10 minutách cívku důkladně opláchněte čistou vodou. Proces čištění je efektivnější, je-li kondenzátor ještě teplý. Skladujte ve svislé poloze na chladném, suchém místě.

Likvidace: Spalování na skládce
Výrobek: Spalování na skládce
Obal: Čistěte vodou. Likvidujte jako běžný průmyslový odpad. Nepoužívejte prázdný obal.

Tento výrobek by měli používat pouze školení odborníci. Pokyny k použití jsou pouze doporučení; správné použití závisí na okolnostech. Ve schváleném rozsahu nelze přijmout žádnou odpovědnost za ztráty způsobené jeho použitím. V postřikovači HydroSprayer® by samozřejmě neměly být skladovány žádné chemické přípravky.

Akreditovaná Společnost
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

PL **Środek czyszczący do skraplaczy**

Usuwa nawet najbardziej uporczywe, zapieczone osady. Zostawia węzownice czyste i widocznie jaśniejsz. Nie powoduje degradacji aluminium, ani miedzi.

Rozcieńczenie: Każda saszetka z żelem do czyszczenia skraplaczy umożliwia uzyskanie 8 litrów gotowego roztworu. Najłatwiejszym sposobem jest przelanie całego żelu z saszetki na dno zbiornika urządzenia HydroSprayer, a następnie napełnienie go wodą do poziomu 8 litrów. Produkt można też mieszać w mniejszych objętościach, stosując 1 część produktu na 15 części wody. Po dodaniu wody produkt jest gotowy do użycia w ciągu 5 minut.

Aby rozpocząć używanie żelu do czyszczenia skraplaczy, należy wyłączyć urządzenie i odizolować obwody elektryczne. Nanieście rozcieńczony żel do czyszczenia skraplaczy za pomocą niskociśnieniowego opryskiwacza, ustawionego na szeroki strumień, zaczynając od góry i w poprzek, a następnie w dół. Upewnij się, że węzownica jest namoczona, a następnie pozwól produktowi działać przez 10 minut.

Po 10 minutach dokładnie wypłukać węzownicę czystą wodą. Proces czyszczenia jest bardziej skuteczny, jeśli skraplacz jest nadal ciepły. Przechowywać w pozycji pionowej w suchym miejscu.

Użyłcja: Spalanie na łądzie
Produkt: Spalanie na łądzie
Pojemnik: Umyć wodą. Usuwać z normalnymi odpadami przemysłowymi. Nie wykorzystywać ponownie pustego pojemnika.

Ten produkt może być używany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych. „Wskazówki dotyczące użycia” należy traktować jedynie jako zalecenia, gdyż poprawne zastosowanie produktu zależy będzie od panujących warunków. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania produktu. W urządzeniu HydroSprayer® nie należy przechowywać żadnych produktów chemicznych.

Firma Akredytowana
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

**NEBEZPEČÍ
VESZÉLY
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PERICOL**

Obsahuje Orthophosphoric Acid
Tartalmaz Orthophosphoric Acid
Zawiera Orthophosphoric Acid
Conține Orthophosphoric Acid

S010457R2
UFI: ANCG-S4T6-493C-C17E



HU **Kondenzátor tisztító**

Még a legmakacsabb beégett lerakódásokat is megtisztítja. A hőátadó felületek tiszták és láthatóan ragyogóbbak maradnak. Nem károsítja az alumíniumot vagy a rezet.

Oldat készítése: Minden egyes kondenzátortisztító gél tasak 8 liter felhasználható termék előállítására szolgál. A legegyszerűbb, ha a teljes gél tasakot a HydroSprayer aljába önti, majd 8 literig vízzel tölti fel. A termék kisebb mennyiségben is keverhető, 1 rész termék 15 rész vízhez. A víz hozzáadása után a termék 5 percen belül használatra kész.

A kondenzátortisztító gél kondenzátortisztításhoz történő használatának megkezdéséhez kapcsolja ki a készüléket, és szigetelje le az elektromos hálózatot. Vigye fel a hígított kondenzátortisztító gélt alacsony nyomású permetezővel, durva szórással, alulról, keresztben és felfelé haladva. Győződjön meg róla, hogy a hőátadó felület be van áztatva, majd hagyja a terméket 10 percig hatni.

10 perc elteltével alaposan öblítse le a felületet friss vízzel. A tisztítási folyamat hatékonyabb, ha a kondenzátor még meleg. Állítsa, száraz, hűvös helyen tárolja.

Hulladékélelyezés:
Termék: Hulladékégetés szárazföldön
Flakon: Öblítse ki vízzel. Helyezze a normál ipari hulladék közé. A kiürült flakont ne használja fel újra.

A terméket csak a termék használatára betanított személyek használhatják. A „Használati útmutató” csupán tájékoztató jellegű; a helyes használat az adott körülményektől függ. A gyártó nem vállal felelősséget a termék használatból eredő semmilyen indirekt vagy következmény kártért. A HydroSprayer®-ben természetesen nem szabad vegyi anyagokat tárolni.

Tanúsított Cég
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

RO **Soluție de curățare pentru condensatoare**

Îndepărtează chiar și cele mai persistente depuneri lipite prin ardere. Lasă serpentinele în stare curată și vizibil mai strălucitoare. Nu degradează suprafețele din aluminiu sau cupru.

Diluție: Fiecare pungă cu gel de curățare pentru condensatoare este destinată obținerii unei cantități de 8 l de produs utilizabil. Acest lucru se realizează cel mai ușor prin turnarea întregului plic cu gel în partea inferioară a HydroSprayer și apoi prin umplerea cu apă a acestuia până la marcajul de 8 l. Alternativ, produsul poate fi amestecat în cantități mai mici, utilizând 1 parte de produs la 15 părți de apă. Odată ce apa este adăugată, produsul va fi gata pentru utilizare în 5 minute.


Înainte de a utiliza gelul de curățare pentru condensatoare, opriți unitatea și izolați componentele electrice. Aplicați gelul diluat de curățare pentru condensatoare, cu ajutorul unui pulverizator cu presiune scăzută, reglat pe pulverizare grosieră, începând din partea de jos și continuând transversal și în sus. Asigurați-vă că serpentina este înmuiată, iar apoi lăsați produsul să acționeze timp de 10 minute.

După 10 minute, curățați temeinic cu apă proaspătă serpentina. Procesul de curățare este mai eficient dacă condensatorul încă este cald. A se păstra, în poziție verticală, într-un loc uscat și rece.

Eliminarea:
Produsul: Incinerare pe pământ
Recipientul: Spălați-l cu apă. A se elimina ca deșeu industrial normal. Nu reutilizați un recipient gol.

Acest produs trebuie utilizat numai de persoane calificate. „Instrucțiunile de utilizare” sunt doar niște recomandări; utilizarea corectă a produsului va depinde de circumstanțe. În măsura în care acest lucru este permis, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru pierderile rezultate în urma utilizării acestuia. Din motive de siguranță, într-un HydroSprayer® nu trebuie depozitate niciun fel de produse chimice.

Companie Certificată
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



Nonfood Compounds Program Listed (K4)